


INSTALLATION INSTRUCTIONS

POCKET DOOR FRAMING AND HARDWARE KIT

BI-PARTING DOUBLE DOOR SETUP

KIT DE MARCOS Y HERRAJES PARA PUERTAS

CONFIGURACIÓN DE PUERTA DOBLE



CONTENT

Page index

Preparation	P.3
Scope of delivery.....	P.4
Dimensions	P.6
Installation - Track and framing	P.13
Installation - Wood floor guide.....	P.21
Installation - Standard wood mounts.....	P.22
Installation - Recessed wood mounts.....	P.25
Installation - Frameless glass door	P.28
Track-in-Track door stop adjustment	P.32

Product description

The pocket door and framing hardware kit is made for pocket sliding doors in 2x4 stud framing. A double door requires purchase of 2 kits. Depending on accessories and kit, it is suitable for wood or glass doors up to 176 lb (80 kg) or 265 lb (120 kg) with door dimensions up to 40"x 96" (1016 mm x 2438 mm) or 48"x 96" (1220 mm x 2438 mm). In case of uncertainty, please contact your supplier.

Safety notes

Before assembly, please read the installation instructions carefully. In case of difficulties in understanding, contact the customer service or your supplier. In order to install the product properly, please use the tools indicated below. Since some parts may have sharp edges, also be sure to protect your hands and work surfaces from cuts or scratches. During assembly, always ensure that you work ergonomically and only assemble alone if you can rule out any risk to your health or other persons. All components were checked for integrity before delivery. No liability is accepted for damage caused by improper assembly or transport.

Descripción del producto


El kit de herrajes para puertas correderas correderas y marcos está diseñado para puertas correderas en marcos de 2x4. Una puerta doble requiere la compra de 2 kits. Dependiendo de los accesorios y el kit, es adecuado para puertas de madera o cristal de hasta 80 kg (176 lb) o 120 kg (265 lb) con dimensiones de puerta de hasta 1016 mm x 2438 mm (40"x96") o 1220 mm x 2438 mm (48"x96"). En caso de duda, póngase en contacto con su proveedor.

Notas de seguridad

Antes del montaje, lea atentamente las instrucciones de instalación. En caso de dificultades de comprensión, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o con su proveedor. Para instalar el producto correctamente, utilice las herramientas que se indican a continuación. Dado que algunas piezas pueden tener bordes afilados, asegúrese también de protegerse las manos y las superficies de trabajo para evitar cortes o arañazos. Durante el montaje, asegúrese siempre de trabajar de forma ergonómica y realice el montaje solo si puede descartar cualquier riesgo para su salud o la de otras personas. Se ha comprobado la integridad de todos los componentes antes de la entrega. No se acepta ninguna responsabilidad por daños causados por un montaje o transporte inadecuados.


Required tools

Herramientas necesarias




SCOPE OF DELIVERY

Track incl. wheels, track-in-track and hold-in-place stoppers
Carril incl. ruedas, mecanismo para ajustar y topes de sujeción



Framing kit
Kit de enmarcación




¹ For metal studs
Para montantes metálicos

² For 2x4 wood studs
Para montantes de madera de 2x4

Door hardware *Herrajes para puertas*


Standard Wood

Monturas de madera estándar




Recessed Wood (optional accessory)

Monturas de madera empotrados (accesorio opcional)



Glass (optional accessory)


Abrazaderas de cristal (accesorio opcional)



DIMENSIONS

Rough opening *Abertura en bruto*

Bi-parting door *Puerta bipartita*



Door width <i>Ancho de puerta</i>	Door height <i>Altura de puerta</i>					
	80"		84"		96"	
	RO width <i>Ancho de abertura bruta</i>	RO height <i>Altura de abertura bruta</i>	RO width <i>Ancho de abertura bruta</i>	RO height <i>Altura de abertura bruta</i>	RO width <i>Ancho de abertura bruta</i>	RO height <i>Altura de abertura bruta</i>
24"	96 3/4"	92"	96 3/4"	96"	96 3/4"	108"
26"	104 3/4"	92"	104 3/4"	96"	104 3/4"	108"
28"	112 3/4"	92"	112 3/4"	96"	112 3/4"	108"
30"	120 3/4"	92"	120 3/4"	96"	120 3/4"	108"
32"	128 3/4"	92"	128 3/4"	96"	128 3/4"	108"
34"	136 3/4"	92"	136 3/4"	96"	136 3/4"	108"
36"	144 3/4"	92"	144 3/4"	96"	144 3/4"	108"
38"	152 3/4"	92"	152 3/4"	96"	152 3/4"	108"
40"	160 3/4"	92"	160 3/4"	96"	160 3/4"	108"
42"	168 3/4"	92"	168 3/4"	96"	168 3/4"	108"
44"	176 3/4"	92"	176 3/4"	96"	176 3/4"	108"
46"	184 3/4"	92"	184 3/4"	96"	184 3/4"	108"
48"	192 3/4"	92"	192 3/4"	96"	192 3/4"	108"


* Minimum required rough opening height. If you have enough headroom, you can install the pocket hardware without cutting the vertical pocket profiles. This requires a rough opening height of 108" or more.

* *Altura mínima requerida del hueco. Si dispone de suficiente altura libre, puede instalar el herraje embutido sin cortar los perfiles embutidos verticales. Para ello se requiere una altura de hueco igual o superior a 108".*

Front view - Standard wood mounts

Vista frontal - Monturas de madera estándar

With jamb kit or casing **Con kit de jamba o revestimiento**



Note:

When using frameless profiles, consult the corresponding instructions provided separately!


Nota:

Si utiliza perfiles sin marco, ¡consulte las instrucciones correspondientes suministradas por separado!

Top view - Standard wood mounts

Vista superior - Monutras de madera estándar

With jamb kit or casing **Con kit de jamba o revestimiento**




¹ U-profile is not included. Use U-shaped metal stud with correct dimensions. The profile is recommended but not needed.

¹ El perfil en U no está incluido. Utilice el perfil metálico en U con las dimensiones correctas. El perfil se recomienda pero no es necesario.

DIMENSIONS

Side view - Standard wood mounts *Vista lateral - Monturas de madera estándar*


With jamb kit or casing
Con kit de jamba o revestimiento



Front view - Recessed wood mounts

Vista frontal - Monturas de madera empotrados

With jamb kit or casing **Con kit de jamba o revestimiento**



Note:

When using frameless profiles, consult the corresponding instructions provided separately!


Nota:

Si utiliza perfiles sin marco, ¡consulte las instrucciones correspondientes suministradas por separado!

Top view - Recessed wood mounts

Vista superior - Monutras de madera empotrados

With jamb kit or casing **Con kit de jamba o revestimiento**




¹ U-profile is not included. Use U-shaped metal stud with correct dimensions. The profile is recommended but not needed.

¹ El perfil en U no está incluido. Utilice el perfil metálico en U con las dimensiones correctas. El perfil se recomienda pero no es necesario.

DIMENSIONS


Side view - Recessed wood mounts *Vista lateral - Monturas de madera empotrados*

With jamb kit or casing
Con kit de jamba o revestimiento



Front view - Glass clamps *Vista frontal - Abrazaderas de cristal*

With jamb kit or casing Con kit de jamba o revestimiento



Note:


When using frameless profiles, consult the corresponding instructions provided separately!

Nota:

Si utiliza perfiles sin marco, ¡consulte las instrucciones correspondientes suministradas por separado!

Top view - Glass clamps *Vista superior - Abrazaderas de cristal*

With jamb kit or casing Con kit de jamba o revestimiento




¹ U-profile is not included. Use U-shaped metal stud with correct dimensions. The profile is recommended but not needed.

¹ El perfil en U no está incluido. Utilice el perfil metálico en U con las dimensiones correctas. El perfil se recomienda pero no es necesario.

DIMENSIONS


Side view - Glass clamps *Vista superior - Abrazaderas de cristal*

With jamb kit or casing
Con kit de jamba o revestimiento



INSTALLATION - TRACK AND FRAMING

1.



Note:

For mounting height, see pages 7 (standard wood mounts), 9 (recessed wood mounts) and 11 (glass clamps).

Nota:

Para la altura de montaje, consulte las páginas 7 (monturas de madera estándar), 9 (monturas de madera empotrados) y 11 (abrazaderas para cristal).


2.

Note:

Cut track-in-track according to the markings for different door sizes.

Nota:


Corte el mecanismo para ajustar a las marcas para los diferentes ancho de puerta.



INSTALLATION - TRACK AND FRAMING

ATTENTION: Read before continuing to step 3.

ATTENTION:	ATENCIÓN:
For Double Door Setups (Bi-Parting), shorten each of the tracks by 1/2" . Cut material from the side of the track that has a revision opening . This is the only situation where cutting on this side of the track is necessary.	Para configuraciones de puertas dobles (apertura bipartida), acorte cada uno de los rieles 1/2" . Corte el material del lado del riel que tiene una abertura de revisión . Esta es la única situación en la que es necesario cortar de este lado del riel. Una vez realizado este paso, continúe con la instalación.



INSTALLATION - TRACK AND FRAMING


3.

Note:


Should you plan to use Soft-Close, Push-To-Open, heavy duty wheels or Sync, install them before attaching the track. Follow the steps of the separate installation instructions and then come back to this page.

Nota:

Si tiene previsto utilizar cierre suave, Push-To-Open, ruedas de alta resistencia o Sync, instálelos antes de fijar el riel. Siga los pasos de las instrucciones de instalación separadas y luego vuelva a esta página.




4.




INSTALLATION - TRACK AND FRAMING

5.




6.





INSTALLATION - TRACK AND FRAMING

7.



8.



Note:


The fastening material must be adapted to the local conditions. The feet may be either screwed or glued.
The use of a metal U-profile is recommended but not needed.

Nota:


El material de fijación debe adaptarse a las condiciones locales. Los pies pueden atornillarse o pegarse.
Se recomienda el uso de un perfil metálico en U, aunque no es necesario.

INSTALLATION - TRACK AND FRAMING

9.



10.




Note:

These compression clamps are vital for the integrity of the wall after drywalling.

Nota:


Estas abrazaderas de compresión son vitales para la integridad de la pared después de la colocación en seco.

11.




INSTALLATION - TRACK AND FRAMING

12.



13.







14.

Note:

This step is needed if you are installing a jamb kit, casing or if you will be finishing the opening yourself. When using frameless profiles, follow the steps of the separate installation instructions!


Nota:

Este paso es necesario si va a instalar un kit de jamba, un revestimiento o si va a terminar el hueco usted mismo. Si utiliza perfiles sin marco, siga los pasos de las instrucciones de instalación separadas.




FLOOR GUIDE INSTALLATION - WOOD DOOR

15. Wood *Madera*




With jamb kit or casing
Con kit de jamba o revestimiento



Note:
The fastening material must be adapted to the local conditions. The floor guide may be either screwed or glued.

Nota:
El material de fijación debe adaptarse a las condiciones locales. La guía de suelo puede atornillarse o encolarse.

With frameless profiles
Con perfiles sin marco




Note:
The fastening material must be adapted to the local conditions. The floor guide may be either screwed or glued.


Nota:
El material de fijación debe adaptarse a las condiciones locales. La guía de suelo puede atornillarse o encolarse.

DOOR INSTALLATION - STANDARD WOOD MOUNTS


16. Wood Standard *Monstras De Madera Estándar*





17. Wood Standard *Monstras De Madera Estándar*



DOOR INSTALLATION - STANDARD WOOD MOUNTS



18. Wood Standard *Monstras De Madera Estándar*



Caution!


Tighten the nuts of each door mounting firmly to prevent the door leaf from falling out!

¡Atención!

Apriete firmemente las tuercas de fijación de cada puerta para evitar que se caiga.

DOOR INSTALLATION - STANDARD WOOD MOUNTS

19. Wood Standard *Monutras De Madera Estándar*

**Note:**


Go to Step 21 and adjust the positioning of the stoppers!

Nota:


Vaya al paso 21 y ajuste la posición de los topes.

DOOR INSTALLATION - RECESSED WOOD MOUNTS

16. Wood Recessed *Monturas de madera empotrados (accesorio opcional)*




17. Wood Recessed *Monturas de madera empotrados (accesorio opcional)*





DOOR INSTALLATION - RECESSED WOOD MOUNTS

18. Wood Recessed *Monturas de madera empotrados (accesorio opcional)*



DOOR INSTALLATION - RECESSED WOOD MOUNTS

19. Wood Recessed *Monturas de madera empotrados (accesorio opcional)*




Note:

Go to Step 21 and adjust the positioning of the stoppers!



Nota:

Vaya al paso 21 y ajuste la posición de los topes.

15. Frameless Glass *Puertas De Cristal*



With jamb kit or casing
Con kit de jamba o revestimiento




Note:



The fastening material must be adapted to the local conditions. The floor guide may be either screwed or glued.

Nota:

El material de fijación debe adaptarse a las condiciones locales. La guía de suelo puede atornillarse o encolarse.



With frameless profiles
Con perfiles sin marco




Note:

The fastening material must be adapted to the local conditions. The floor guide may be either screwed or glued.


Nota:

El material de fijación debe adaptarse a las condiciones locales. La guía de suelo puede atornillarse o encolarse.




DOOR INSTALLATION - GLASS CLAMPS




16. Frameless Glass *Puertas De Cristal*



17. Frameless Glass *Puertas De Cristal*




DOOR INSTALLATION - GLASS CLAMPS




DOOR INSTALLATION - GLASS CLAMPS

18. Frameless Glass *Puertas De Cristal*




19. Frameless Glass *Puertas De Cristal*



DOOR STOP POSITION SETTING

20. Frameless Glass *Puertas De Cristal*



21.

